



Voordat u de turbo gaat vervangen dient u er zeker van te zijn dat:

- de motor in goede conditie verkeert;
- de oorzaak van het defect raken van de turbo is weggenomen.

1 DEMONTEER, CONTROLEER EN REINIG:

- olie-toevoerleiding
- olie-afvoerleiding
- luchtinlaat buis
- intercooler leidingen
- carterventilatie leidingen

3 VERVANG:

- motorolie
- oliefilter
- luchtfilter
- brandstoffilter

2 CONTROLEER EN REINIG:

- intercooler
- inlaat-spruitstuk
- uitlaat-spruitstuk
- alle pasvlakken
- carterventilatie

Vul de turbo via de olietoevoeraansluiting met schone motorolie. Monteer de turbo en alle leidingen, start de motor en laat de motor enkele minuten stationair draaien.

Gebruik **GEEN** vloeibare pakking.

4 CONTROLEER VERVOLGENS:

- oliedruk
- alle verbindingen op gas-, lucht-, en oliedichtheid

Turbo Direct B.V.

Monitorweg 54 • NL-1322 BJ Almere
t +31 (0)36 536 41 83 • f +31 (0)36 536 40 61
info@turbodirect.nl • www.turbodirect.nl

Verdere ondersteuning nodig of vragen
over deze montagehandleiding?

Bel 036 536 41 83 of
kijk op www.turbodirect.nl